

Réglage du décodeur Metronic

Réglage simple (recherche des chaînes)

1. Allumez le décodeur
2. Appuyez sur menu de votre télécommande
3. Sélectionnez « Recherche » appuyer sur la flèche droite
4. Sélectionnez « Recherche automatique » → OK
5. Sélectionnez « France » → OK
6. Choisir « Oui » → OK
7. La recherche est lancée automatiquement
8. Patientez quelques minutes



Réglage d'usine (remise à zéro de l'appareil)

1. Allumez le décodeur
2. Appuyez sur menu de votre télécommande
3. Sélectionnez « Configurer » appuyer sur la flèche droite
4. Sélectionnez « Réinitialisation » → OK
5. Choisir « Oui » → OK
6. Entrez le mot de passe «0000» (4 x zéro)
7. Sélectionnez la langue « Française » → OK
8. La recherche est lancée automatiquement
9. Patientez quelques minutes