



LG

Réglage des chaînes TV en DVB-C

Paramètres de recherche automatique

Votre téléviseur vous propose la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-C (mode Câble)**:

Information : Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**. Le cas échéant, veuillez consulter votre mode d'emploi.

Les étapes et/ou les termes peuvent varier selon le téléviseur.

Démarrez la recherche et suivez les instructions

- 1) Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez-le sur une chaînes.
- 2) Appuyez sur le bouton « **MENU** » de la télécommande (icône en forme de roue dentée).
- 3) Sélectionnez « **Général** » et cliquez sur le bouton « **OK** ».
- 4) Sélectionnez « **Restaurer les paramètres initiaux** » et confirmez sur « **OK** », la restauration est terminée.
- 5) Le menu de début apparaît, veuillez sélectionner la langue « **Français** » et Pays « **Suisse** ». Continuez avec « **OK** ».

- 6) Sur le menu « **Environnement** », sélectionnez « **Usage Familiale** » et spécifiez si nécessaires les informations demandées, puis « **OK** ».
- 7) Sur le menu « **Réglages des chaînes** », choisissez « **Câble** », et sur le menu suivant « **Cablecom/UPC** », puis appuyez sur « **Suivant** ».
- 8) Le menu vous invite à insérer les paramètres pour la recherche des chaînes câblées. Veuillez compléter les étapes comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Type d'antenne	Câble / DVB-C / UPC
Type de chaîne	Numérique
Mode de recherche	Rapide
Configuration réseau	Manuel
Réseau ID	43033
Fréquence	426 MHz / 426'000 KHz
Modulation	QAM64
Taux de symbole	6900

- 9) Continuez en appuyant sur « **Suivant** ».
- 10) Ensuite, la recherche se fait en « **Numérique** », la procédure démarre en appuyant sur « **Suivant** ».

Le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **RETURN ou BACK** ».