



# PANASONIC

## Réglage des chaînes TV en DVB-C

### Paramètres de recherche automatique

Votre téléviseur vous propose la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-C (mode Câble)**:

**Information** : Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**. Le cas échéant, veuillez consulter votre mode d'emploi.

**Les étapes et/ou les termes peuvent varier selon le téléviseur.**

### Démarrez la recherche et suivez les instructions

- 1) Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez-le sur une chaînes.
- 2) Appuyez sur le bouton « **ACCUEIL ou MENU** » de la télécommande.
- 3) En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez « **Réglages** » et choisissez « **Système** ». Sélectionnez « **Réglages d'usine** » et confirmez sur « **Oui** ».
- 4) Le téléviseur redémarre et vous devez le configurer. Veuillez suivre ce mode d'emploi.
- 5) Choisissez la langue « **Français** », puis choisissez le pays « **Suisse** ».
- 6) Cochez uniquement « **DVB-C** », puis « **Début ATP** ».

- 7) Ensuite le Mode de recherche vous propose 2 choix, veuillez sélectionner « **Toutes les chaînes** » et sur le suivant menu, le fournisseur « **UPC** ».
- 8) Dans cette nouvelle fenêtre, le système vous invite à insérer les options pour la recherche des chaînes câblées. Veuillez remplir chaque case demandée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

<b>Type d'antenne</b>	<b>Câble / DVB-C / UPC</b>
<b>Type de chaîne</b>	<b>Numérique</b>
<b>Mode de recherche</b>	<b>Rapide</b>
<b>Configuration réseau</b>	<b>Manuel</b>
<b>Réseau ID</b>	<b>43033</b>
<b>Fréquence</b>	<b>426 MHz / 426'000 KHz</b>
<b>Modulation</b>	<b>QAM64</b>
<b>Taux de symbole</b>	<b>6900</b>

- 9) Continuez sur « **Début ATP** », la recherche des chaînes débute. Cette procédure prend quelques minutes, veuillez patienter jusqu'à la fin.
- 10) Un menu « **Configurer le réseau internet** » et « **Parrainage d'accessoires** » apparaît, veuillez sélectionner « **Régler plus tard** ». Ensuite, sélectionnez l'environnement veuillez « **Maison** ».

Le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **RETURN ou BACK** ».