



# SAMSUNG

## Réglage des chaînes TV en DVB-C

### Paramètres de recherche automatique

Votre téléviseur vous propose la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-C (mode Câble)**:

**Information** : Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**. Le cas échéant, veuillez consulter votre mode d'emploi.

**Les étapes et/ou les termes peuvent varier selon le téléviseur.**

### Démarrez la recherche et suivez les instructions

- 1) Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez-le sur une chaînes.
- 2) Appuyez sur le bouton « **ACCUEIL ou MENU** » de la télécommande.
- 3) En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez « **Canal/Diffusion** » et cliquez sur le bouton « **OK** ».
- 4) Sélectionnez « **Antenne** », puis choisissez « **Câble** ».
- 5) Sélectionnez « **Pays** » dans le menu et choisissez « **Suisse** ».
- 6) Sélectionnez « **recherche automatique** », puis « **Démarrer** ».

- 7) Choisissez le réglage des chaînes en « **Numérique** » et appuyez sur « **Suivant** ».
- 8) Dans cette nouvelle fenêtre, le système vous invite à insérer les options pour la recherche des chaînes câblées. Veuillez remplir chaque case demandée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

<b>Type d'antenne</b>	<b>Câble / DVB-C / UPC</b>
<b>Type de chaîne</b>	<b>Numérique</b>
<b>Mode de recherche</b>	<b>Rapide</b>
<b>Configuration réseau</b>	<b>Manuel</b>
<b>Réseau ID</b>	<b>43033</b>
<b>Fréquence</b>	<b>426 MHz / 426'000 KHz</b>
<b>Modulation</b>	<b>QAM64</b>
<b>Taux de symbole</b>	<b>6900</b>

- 9) Continuez ensuite sur « **Suivant** ». La recherche des chaînes est lancée. Cette procédure peut prendre quelques minutes, veuillez patienter le temps qu'elle soit terminée.

Le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **RETURN ou BACK** » de votre télécommande pour sortir complètement du menu et afficher les chaînes.