



# SHARP

## Réglage des chaînes TV en DVB-C

### Paramètres de recherche automatique

Votre téléviseur vous propose la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-C (mode Câble)**:

**Information** : Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**. Le cas échéant, veuillez consulter votre mode d'emploi.

**Les étapes et/ou les termes peuvent varier selon le téléviseur.**

### Démarrez la recherche et suivez les instructions

- 1) Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez-le sur une chaînes.
- 2) Appuyez sur le bouton « **MENU** » de la télécommande.
- 3) En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez « **Installation** », puis « **Auto installation** ».
- 4) Un menu apparaît et informe sur quel pays le téléviseur est réglé, si c'est le pays Suisse vous cliquez sur « **oui** » pour continuer, sinon cliquez sur « **non** » et choisissez le pays « **Suisse** ».
- 5) Ensuite, veuillez sélectionner la langue « **Français** ».

- 6) Dans le menu « **Rechercher des services** », sélectionnez « **Recherche numérique** » et cliquez sur « **OK** ».
- 7) Sélectionner « **Câble** » et cliquez sur « **OK** ».
- 8) Le menu vous invite à insérer les paramètres pour la recherche des chaînes câblées. Veuillez compléter les étapes comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

<b>Type d'antenne</b>	<b>Câble / DVB-C / UPC</b>
<b>Type de chaîne</b>	<b>Numérique</b>
<b>Mode de recherche</b>	<b>Rapide</b>
<b>Configuration réseau</b>	<b>Manuel</b>
<b>Réseau ID</b>	<b>43033</b>
<b>Fréquence</b>	<b>426 MHz / 426'000 KHz</b>
<b>Modulation</b>	<b>QAM64</b>
<b>Taux de symbole</b>	<b>6900</b>

- 9) Pour terminer, une fois les paramètres insérés, cliquez sur « **Début de la recherche** » pour lancer la recherche. Vous devez confirmer une deuxième fois en cliquant sur « **oui** ».
- 10) Une fois la recherche terminée, veuillez sélectionner « **non** » dans le menu pour alphabétiser les canaux trouvés.

Le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **RETURN ou BACK** ».