



# SONY

## Réglage des chaînes TV en DVB-C

### Paramètres de recherche automatique

Votre téléviseur vous propose la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-C (mode Câble)**:

**Information** : Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**. Le cas échéant, veuillez consulter votre mode d'emploi.

**Les étapes et/ou les termes peuvent varier selon le téléviseur.**

### Démarrez la recherche et suivez les instructions

- 1) Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez-le sur une chaînes.
- 2) Appuyez sur le bouton « **HOME** ou **MENU** » de la télécommande.
- 3) En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez « **Configuration** ou **Réglages** » et cliquez sur le bouton « **OK** ».
- 4) Sélectionnez « **Réglages des chaînes** » et cliquez sur « **OK** ».
- 5) Sélectionnez « **Réglage Numérique** » et cliquez sur « **OK** ».
- 6) Sélectionnez « **Recherche des chaînes numérique** » et cliquez sur « **OK** ».

- 7) Sélectionnez « **Recherche auto. des chaînes numériques** » et cliquez sur « **OK** ».
- 8) Une fenêtre apparaît, vous demandant un code à 4 chiffres, saisissez-le. Ensuite, vous sélectionnez « **OK** » pour lancer la recherche automatique des chaînes.
- 9) Sélectionnez « **Câble (DVB-C)** », puis dans « **Câble-opérateur** ».
- 10) Le menu vous invite à insérer les paramètres pour la recherche des chaînes câblées. Veuillez compléter les étapes comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

<b>Type d'antenne</b>	<b>Câble / DVB-C / UPC</b>
<b>Type de chaîne</b>	<b>Numérique</b>
<b>Mode de recherche</b>	<b>Rapide</b>
<b>Configuration réseau</b>	<b>Manuel</b>
<b>Réseau ID</b>	<b>43033</b>
<b>Fréquence</b>	<b>426 MHz / 426'000 KHz</b>
<b>Modulation</b>	<b>QAM64</b>
<b>Taux de symbole</b>	<b>6900</b>

- 11) Une fois la recherche des paramètres insérés, veuillez appuyer sur « **Démarrer** ». Le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **RETURN ou BACK** ».