

Réglage du décodeur Scart DVB

Réglage simple (recherche des chaînes)

1. Allumez le décodeur
2. Appuyez sur menu de votre télécommande
3. Sélectionnez l'onglet « Recherche des chaînes »
4. Sélectionnez « Recherche automatique » → OK
5. Sélectionnez « Oui » → OK
6. La recherche est lancée automatiquement
7. Patientez quelques minutes
8. Attendre le message de fin et appuyez sur OK



Réglage d'usine (remise à zéro de l'appareil)

1. Allumez le décodeur
2. Appuyez sur menu de votre télécommande
3. Sélectionnez l'onglet «Système»
4. Sélectionnez « Restaurer les paramètres »
5. Appuyez 2 x sur OK de votre télécommande
6. Remplir les champs suivant:

Langue → Français
Pays → France
7. Sélectionnez « Recherche des chaînes» → OK
8. La recherche est lancée automatiquement
9. Patientez quelques minutes